この商品について

この商品は保証書付きです。

必ずお買い上げいただいた日付・販売店等の 記入をお確かめの上、大切に保管してください。

※この商品の保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行しませんので大切に保管してください。

修理のご依頼について

保証期間中の場合・・・

修理をご依頼の際は必ず保証書をご呈示ください。 保証規定に従い、修理させていただきます。 保証期間後の場合・・・

ご希望により、有償で修理を承ります。

※ご不明な点は、お買い上げの店舗または当社までご連絡ください。

本書はお客様が取り扱い説明書の注意事項に従った正常なご使用方法で使用し、保証期間内に 本書記載の無償修理規定の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記保証期間中に故障した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。

商品名	電動 トドラートレイン				
※お買い上げ日	年	月	日	保証期間	お買い上げ日より3ヶ月
	ご住所 〒				
お客様	お名前				
	お電話番号				
	住所	₹			
※販売店	店名				
	電話番	号			

※印欄に記入が無い場合は無効となってしまいますので必ず記入の有無をご確認ください。(販売店印が無い場合は領収書を貼ってください。)

【無儅修理規定】

- ・取り扱い説明書の注意事項に従った正常なご使用方法で使用し、故障した場合はお買い上げの 販売店にお預けください。
- ・保証期間内の無償修理は本書と商品をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・ご贈答品等で本書に記載してある販売店に修理の依頼ができない場合は、当社へご連絡ください。
- ・保証期間内でも下記の場合は有償修理になります。
- (1)消耗品等。
- (2)使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障や損傷。
- (3)お買い上げ後の落下等による故障や損傷。
- (4)火災・水害・地震・落雷など天災地変や異常電圧による故障や損傷。
- (5)使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障や損傷。
- (6) 本書のご提示が無い場合。
- (7) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店の記入の無い場合や文字を書き換えられた場合。
- (8) 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Jpan.)

〒272-0837 千葉県市川市堀之内5-21-11

電動トドラートレイン

電動貨物列車 取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。

使用上の注意

- ●フローリングには使用しないでください。
- ●保護者の監修のもと、使用してください。
- ●坂道で使用しないでください。
- ●本品を階段、ベランダ、またか本品が転倒しそうな場所、 を がい しょう ほこ しゃ かた じゅうぶんちゅうい を外では使用しないよう、保護者の方は十分注意して
- ●本品を火気に近づけたり、高温になる場所に置かないで
- ●本品を雨のあたる場所に置かないでください。

セット内容

●対象年齢:3才以上 ●体重制限:約25kg









●使用時間:約90~120分

(体重・充電の度合いで変わります

保護者の方へ 必ずお読み下さい ▲ 注 意(ちゅうい)

- が あびん の こ き けん たいしょうねんれいみまん こ さま ぜったい 小さな部品があり、飲み込むと危険です。 対象年齢未満のお子様には絶対 に与えないでください。
- ●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- ●小さな部品がとれてしまった場合、速やかに処分してください。
- ●パッケージは、小さなお子様の手の届かない所に保管し、必要に応じて で参照ください。
- ■包装資材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与え
- ●パッケージの写真と商品は改良により多少異なる場合があります。
- ●ACアダプター 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC7.5V 500mA
- ●本商品は室内でご使用いただくためにつくられたものです。野外でのご使 ぱっぱ 用は避けてください。
- か さい けんいん たいへんき けん しょうひん かみ ぬの おお も も と 人災などの原因となり、大変危険ですので商品を紙や布で覆ったり、燃え やすいものに近づけないでください。
- ●長時間の使用により、本体及びアダプター部分が熱くなる場合があります のでご注意ください。
- ●アダプターをコンセントから散く際は、コードを引っ張らないでください。
- ●ショートさせたり、分解・改造をしないでください。
- © 故障の原因となりますので、本体及びアダプターを漂らさないでください。
- ●水気のある場所での使用、濡れた手でのご使用はおやめください。 感電の 恐れがあり、大変危険です。
- ●ショートさせたり、分解・改造をしないでください。
- ●アダプターのコードをねじったり、曲げたり、乱暴に扱わないでください。 だんせん か さいとう おそ 断線し、火災等の恐れがあります。
- ●万一、バッテリーから漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、 医師に相談してください。皮膚や服についた場合は水で洗ってください。
- ●ご使用にならない時は必ずコンセントを抜いてください。
- 状態で箱に入れてください。
- ●収納する際は箱の上に重い物を置かないようにしてください。
- ●湿気の少ない所で保管してください。
- しょうひん ほんらい もくてきい がい しょう ●この商品を本来の目的以外にご使用にならないでください。
- ●付属のアダプター以外は絶対に使用しないでください。
- ●小さなお子様の手の届かない平らな場所おいてお楽しみください。

※この取り扱い説明書の裏面は保証書となっております。必ず、商品と一緒に保管してください。